

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Α Θ Η Ν Α
24 ΙΟΥΝΙΟΥ 1986

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
422

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. 370/86

Κατάργηση του Π.Δ. 446/83 σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 82/242/ΕΟΚ, 82/243/ΕΟΚ και 86/94/ΕΟΚ, οι οποίες τροποποιούν τις οδηγίες του Συμβουλίου 73/404/ΕΟΚ και 73/405/ΕΟΚ.
(Συνεδρίαση 4.3.1986)

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΧΗΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Έχοντας υπόψη:

1. Το έγγραφο του Γενικού Χημείου του Κράτους αριθ. 200/1986 της Δ/σης Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ 34/τ. Α'/17.3.1983) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο Κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυδος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΝ» (ΦΕΚ 70/τ. Α/21.5.84).

3. Το εδάφιο 8 της παρ. 8 του άρθρου 6 του Νόμου 4328/1929 «περί συστάσεως του Γενικού Χημείου του Κράτους», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Α.Ν. 754/1937 (άρθρο 3 παρ. 2 και 3) (ΦΕΚ 247/τ. Α/1937).

4. Το άρθρο 4 του Διατάγματος της 31 Οκτωβρίου 1929 «περί κανονισμού της λειτουργίας και των εργασιών του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου» (ΦΕΚ 391/τ. Α/31.10.1929).

5. Το Νόμο 115/1975 «περί τροποποιήσεως διατάξεων των Ν. 4328/1929» (ΦΕΚ 172/τ. Α/20.8.1975).

6. Την απόφαση των Υπουργών Προεδρίας και Οικονομικών για αναμόρφωση συλλογικών οργάνων γνωμοδοτικής και αποφασιστικής αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών αριθ. 0.208/181 (ΦΕΚ 214/τ. Β/1982).

7. Την υπ' αριθ. 20862/2.8.85 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 481/τ. Β/2.85), αποφασίζουμε:

Κατάργηση του Π.Δ. 446/83, σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 82/242/ΕΟΚ, 82/243/ΕΟΚ και 86/94/ΕΟΚ, οι οποίες τροποποιούν τις Οδηγίες του Συμβουλίου 73/404/ΕΟΚ και 73/405/ΕΟΚ.

Άρθρο 1.

Σκοπός της απόφασης αυτής είναι η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις Οδηγίες του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 73/404/ΕΟΚ, της 22 Νοεμβρίου 1973 «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών των αναφερομένων στα απορρυπαντικά» και 73/405/ΕΟΚ, της 22 Νοεμβρίου 1973 «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των Κρατών μελών των αναφερομένων στις μεθόδους ελέγχου της βιοδιασπασιμότητας των ανιονικών τασινεργών ουσιών» όπως έχουν τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τις Οδηγίες του Συμβουλίου 82/242/ΕΟΚ, 82/243/ΕΟΚ και 86/94/ΕΟΚ.

Άρθρο 2.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Σύμφωνα με την έννοια της απόφασης αυτής σαν απορρυπαντικό εννοείται κάθε προϊόν, του οποίου η σύνδεση έχει ειδικά μελετηθεί για να συμβάλει στην ανάπτυξη των φαινομένων απορρύπανσης και το οποίο περιλαμβάνει κύρια συστατικά (τασινεργικά) και γενικά πρόσθετα συστατικά (συνεργιστικά, ενισχυτικά, προσδετικά, υλικά πλήρωσης και άλλα βοηθητικά συστατικά).

2. Απαγορεύεται να διατεθούν στην αγορά και να χρησιμοποιηθούν, απορρυπαντικά, των οποίων η μέση τιμή βιοδιασπασιμότητας των τασινεργών ουσιών που περιέχουν είναι κάτω του 90% για κάθε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες: ανιονικά, κατιονικά, μη ιονικά και αμφολύτες.

Η χρησιμοποίηση τασιενεργών ουσιών με μέση τιμή βιοδιασπασιμότητας όχι μικρότερη του 90% δεν πρέπει να είναι, με τις συνηθισμένες συνθήκες χρησιμοποίησης, επιβλαβής για την υγεία των ανθρώπων ή των ζώων.

3. Δεν είναι δυνατό, για λόγους που αφορούν την βιοδιασπασιμότητα ή τοξικότητα τασιενεργών ουσιών, εφόσον πληρούν τους όρους της παρούσας, να περιορισθεί ή να παρεμποδισθεί η κυκλοφορία και η χρήση απορρυπαντικών.

4. Η διαπίστωση της κανονικότητας ενός απορρυπαντικού όσον αφορά τη μέση τιμή βιοδιασπασιμότητας του που αναφέρεται στην ανωτέρω παραγραφο 2 διαπιστώνεται με τις μεθόδους ελέγχου που αναφέρονται στο άρθρο 3 για τις ανιονικές τασιενεργές ουσίες και στο άρθρο 4 για τις μη ιονικές καθώς και με τις μεθόδους των άλλων κατηγοριών, που θα καθοριστούν με άλλες αποφάσεις.

Εν λόγω μεθόδους λαμβάνεται υπόψη η πιθανότητα ανακρίβειας των μεθόδων και καθορίζονται τα σχετικά όρια ανοχής.

5. α. Εάν διαπιστωθεί βάσει των μεθόδων ελέγχου που αναφέρονται στο ανωτέρω 2 παραγρ. 4 ότι ένα απορρυπαντικό δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τις προβλεπόμενες από το άρθρο 2 παραγρ. 2, απαγορεύεται με απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου η θέση σε κυκλοφορία και η χρήση αυτού.

β. Σε περίπτωση που αποφασίζεται η απαγόρευση της κυκλοφορίας και η χρήση ενός απορρυπαντικού, το Γενικό Χημείο του Κράτους ενημερώνει αμέσως γι' αυτό το Κράτος μέλος, από το οποίο προέρχεται το προϊόν, καθώς και την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, αναφέροντας τους λόγους της απόφασης αυτής και τις λεπτομέρειες των ελέγχων που αναφέρονται στην παράγραφο 5α του άρθρου αυτού.

Στην περίπτωση αυτή τηρείται η διαδικασία του άρθρου 5 της Οδηγίας 73/404/ΕΟΚ.

6. Το Γενικό Χημείο του Κράτους γνωστοποιεί στα άλλα Κράτη μέλη καθώς και στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων το ή τα εργαστήριά του που εξουσιοδοτούνται από τον Υπουργό Οικονομικών να πραγματοποιούν τους ελέγχους σύμφωνα με τις μεθόδους αναφοράς που προβλέπονται από το άρθρο 2 παράγραφος 4.

7. α. Στη συσκευασία με την οποία τα απορρυπαντικά φέρονται για πώληση στον καταναλωτή, αναγράφονται με ευανάγνωστα, ευδιάκριτα και ανεξίτηλα στοιχεία οι ακόλουθες ενδείξεις.

- Η ονομασία του προϊόντος

- Η ονομασία ή η εμπορική επωνυμία και η διεύθυνση ή το κατατεθειμένο σήμα του υπεύθυνου για τη θέση του προϊόντος στην κυκλοφορία.

Οι ίδιες πληροφορίες αναγράφονται σε όλα τα έγγραφα που συνοδεύουν τα απορρυπαντικά τα οποία μεταφέρονται χύμα.

β. Πάνω στη συσκευασία των απορρυπαντικών που μπαίνουν στην κυκλοφορία, αναγράφονται οι ενδείξεις που καθορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο στην Ελληνική γλώσσα, ή και στην Ελληνική γλώσσα.

Άρθρο 3

ΒΙΟΔΙΑΣΠΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΙΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΙΕΝΕΡΓΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

Το άρθρο αυτό αναφέρεται στις μεθόδους ελέγχου της βιοδιασπασιμότητας των ανιονικών τασιενεργών ουσιών που περιέχονται στα απορρυπαντικά που αναφέρονται στο άρθρο 2 παραγρ. 1 της παρούσας.

1. Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 2 παραγρ. 4 της παρούσας απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά και η χρησιμοποίηση ενός απορρυπαντικού, αν η μέτρηση του βαθμού της βιοδιασπασιμότητας των ανιονικών τασιενεργών συστατικών του απορρυπαντικού αυτού δίνει ποσοστό κατώτερο από 80%. Η μέτρηση αυτή εκτελείται σύμφωνα με μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

- τη μέθοδο του ΟΟΣΑ, η οποία δημοσιεύθηκε στην τεχνική έκθεση του ΟΟΣΑ της 11ης Ιουνίου 1976 "Πρόταση μεθόδου προσδιορισμού της βιοδιασπασιμότητας των τασιενεργών ουσιών που χρησιμοποιούνται στα συνθετικά απορρυπαντικά".

- τη μέθοδο που ισχύει στη Γερμανία, η οποία καθιερώθηκε με τον κανονισμό "VERORDNUNG UBER DIE ABBAUBARKEIT ANIONISCHER UND NICHTIONISCHER GRENZFLACHENAKTIVER STOFFE IN WASCH UND REINIGUNGSMITTELEN" της 30ης Ιανουαρίου 1977, που δημοσιεύθηκε στο BUNDESGESETZBLATT 1977, μέρος Ι, σ. 244

- όπως περιγράφεται στον κανονισμό για την τροποποίηση του παραπάνω κανονισμού, της 18ης Ιουνίου 1980, που δημοσιεύθηκε στο BUNDESGESETZBLATT 1980, μέρος Ι, σ. 706.

τη μέθοδο που ισχύει στη Γαλλία, η οποία εγκρίθηκε με το διάταγμα της 28ης Δεκεμβρίου 1977, που δημοσιεύθηκε στο JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE της 18ης Ιανουαρίου 1978, σ. 514 και 515, και με το πειραματικό πρότυπο T 73-260, Ιούνιος 1981, έκδοση της ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION (AFNOR).

- τη μέθοδο που ισχύει στο Ηνωμένο Βασίλειο με την ονομασία "POROUS POT TEST", η οποία περιγράφεται στην Τεχνική Έκθεση αριθ. 70 (1978) του WATER RESEARCH CENTRE.

2. Κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 5β της παρούσας, η γνώμη του εργαστηρίου σ' ότι αφορά τις ανιονικές τασιενεργές ουσίες πρέπει να βασίζεται στη μέθοδο αναφοράς ("επιβεβαιωτική δοκιμή") που περιγράφεται στο παράρτημα 1 της παρούσας Απόφασης.

Άρθρο 4

ΒΙΟΔΙΑΣΠΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΗ ΙΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΙΕΝΕΡΓΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

1. Το άρθρο αυτό αναφέρεται στις μεθόδους ελέγχου της βιοδιασπασιμότητας των μη ιονικών τασιενεργών ουσιών οι οποίες υπάρχουν στα απορρυπαντικά στο άρθρο 2 παραγρ. 1 της παρούσας.

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 2 παραγρ. 4 της παρούσας απαγορεύεται η διάθεση στην αγορά και η χρήση ενός απορρυπαντικού αν η μέτρηση του βαθμού βιοδιασπασιμότητας των μη ιονικών τασιενεργών συστατικών του απορρυπαντικού αυτού δίνει ποσοστό κατώτερο από 80%.

Η μέτρηση αυτή γίνεται με μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

- τη μέθοδο του ΟΟΣΑ, η οποία δημοσιεύθηκε στην τεχνική έκθεση του ΟΟΣΑ της 11ης Ιουνίου 1976 "Πρόταση μεθόδου προσδιορισμού της βιοδιασπασιμότητας των τασιενεργών ουσιών που χρησιμοποιούνται στα συνθετικά απορρυπαντικά",

- τη μέθοδο που ισχύει στη Γερμανία, η οποία καθιερώθηκε με τον κανονισμό "VERORDNUNG UBER DIE ABBAUBARKEIT ANIONISCHER UND NICHTIONISCHER GRENZFLACHENAKTIVER STOFFE IN WASCH UND REINIGUNGSMITTELEN" της 30ης Ιανουαρίου 1977, που δημοσιεύθηκε στο BUNDESGESETZBLATT 1977, μέρος Ι, σ. 244-όπως περιγράφεται στον κανονισμό για την τροποποίηση του παραπάνω κανονισμού, της 18ης Ιουνίου 1980, που δημοσιεύθηκε στο BUNDESGESETZBLATT 1980, μέρος Ι, σ. 706,

- τη μέθοδο που ισχύει στη Γαλλία, η οποία εγκρίθηκε με το διάταγμα της 28ης Δεκεμβρίου 1977, που δημοσιεύθηκε στο JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE της 18ης Ιανουαρίου 1978, και με το πειραματικό πρότυπο T 73-270 Μάρτιος 1974, έκδοση της ASSOCIATION FRANCAISE DE NORMALISATION (AFNOR).

- τη μέθοδο που ισχύει στο Ηνωμένο Βασίλειο με την ονομασία "POROUS POT TEST", η οποία περιγράφεται στην Τεχνική Έκθεση αριθ. 70 (1978) του WATER RESEARCH CENTRE.

2. Κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 2 παράγραφος 5β της παρούσας η γνώμη του εργαστηρίου σ' ότι αφορά τις μη ιονικές τασιενεργές ουσίες πρέπει να βασίζεται στη μέθοδο αναφοράς ("επιβεβαιωτική δοκιμή") που περιγράφεται στο παράρτημα II της παρούσας Απόφασης.

3. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1989.

Τα ακόλουθα προϊόντα εξαιρούνται από τους όρους του άρθρου 2 παραγρ. 2 πρώτο εδάφιο της παρούσας :

α) Προϊόντα προσθήκης οξειδίων, χάλκινων σε αλκοόλες, αλκυλοαινόλες, γλυκόλες, πολυόλες, λιπαρά οξέα, αμύδια ή αμίνες, τα οποία δημιουργούν λίγο αφρό και τα οποία χρησιμοποιούνται σε προϊόντα πλυντηρίων πιάτων.

β) αιθέρες των αλκυλίων και των αλκυλοαρυλοαλκυλοαλκυλίων, δεσμευμένοι στο τέλος της ανθρακίσκου και ανθεκτικοί στα αλκάλια, και ουσίες των τύπων του σημείου α) που χρησιμοποιούνται σε προϊόντα καθαρισμού προαριζόμενα για τις βιομηχανίες τροφίμων, ποτών και μεταλλουργίας.

4. Η ανωτέρω παράγραφος 3 εφαρμόζεται, στις προαναφερόμενες μη ιονικές τασιενεργές ουσίες που διατίθενται στην αγορά μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 1983 μόνο αν οι ουσίες αυτές έχουν βαθμό βιοδιασπασιμότητας μεγαλύτερο απ'ότι οι υπάρχουσες ουσίες που προορίζονται για την ίδια χρήση.
5. Η χρήση των μη ιονικών τασιενεργών ουσιών που αποτελούν αντικείμενο προσωρινής παρειακίσεως και αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 δεν πρέπει να είναι, υπό κανονικές συνθήκες χρήσεως, βλαβερή για την υγεία των ανθρώπων ή των ζώων.

Άρθρο 5

Με πρόστιμο από 20.000 μέχρι 500.000 δραχ., τιμωρούνται με Απόφαση του οικείου Νομάρχη, οι παραβάτες των διατάξεων της παρούσας Απόφασης. Τα πρόστιμα που προβλέπονται από το άρθρο αυτό επιβάλλονται μόνον εφόσον οι εξηγήσεις που θα κληθεί να παράσχει ο εγκαλούμενος στην Αριμόδια Αρχή δεν κριθούν ικανοποιητικές.

Άρθρο 6

Η εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας ανατίθεται στο Υπουργείο Οικονομικών-Γενικό Χημείο Κράτους.

Άρθρο 7

Τα παραρτήματα των οδηγιών 82/242, 82/243 και 86/94 προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΔΙΑΣΠΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΝΙΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΙΕΝΕΡΓΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

Μέθοδος άναφοράς (επιβεβαιωτική δοκιμή)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

1.1. Όρισμός

Κατά την έννοια της παρούσας Απόφασης, ανιόνικές τασιενεργές ουσίες είναι οι τασιενεργές ουσίες που, έπειτα από διέλευση από κατιονικούς και άνιονικούς ανταλλάκτες ιόντων, διαχωρίζονται με κλασματική έκλυση και προσδιορίζονται ως ουσίες που αντιδρούν με το κυανούχο του μεθυλενίου (MBAS) σύμφωνα με τη μέθοδο ανάλυσης που περιγράφεται στο κεφάλαιο 3.

1.2. Άναγκαίος εξοπλισμός

Η μέθοδος μετρήσεως βασίζεται στη χρησιμοποίηση της εγκαταστάσεως ενεργοποιημένης ύλης ή όποια παρίσταται στο σχήμα 1 και λεπτομερέστερα στο σχήμα 2.

Ο εξοπλισμός αποτελείται από δοχείο αποθηκεύσεως Α για συνθετικό λύμα, δοσμετρική ανάλια Β, δοχείο αερίσμου C, δοχείο μεταγίσεως ύλης D, άεραντλία Ε για άνακύκλωση της ενεργοποιημένης ύλης και δοχείο F για σύλλογή του μετά την κατεργασία εκκρέαντος ύγρου.

Τά δοχεία Α και F πρέπει να είναι κατασκευασμένα από γυαλί ή κατάλληλο πλαστικό και να έχουν χωρητικότητα τουλάχιστον 24 λίτρων. Η ανάλια Β πρέπει να εξασφαλίζει την κανονική τροφοδοσία του δοχείου αερίσμου με συνθετικό λύμα. Το δοχείο τοδο, κατά τη διάρκεια κανονικής λειτουργίας, πρέπει να περιέχει 3 λίτρα μίγματος. Πορώδες γυάλινο εξάρτημα αερίσμου G πρέπει να είναι άναρτημένο στο έσωτερικό του δοχείου C, στην κορυφή του κώνου. Η ποσότητα του άερα ή όποια διοχετεύεται από το εξάρτημα αερίσμου G πρέπει να μετρείται με τη βοήθεια μετρητή ροής Η.

1.3. Συνθετικό λύμα

Για τη δοκιμή αυτή χρησιμοποιείται συνθετικό λύμα.

Διαλύονται τά έξης, κατά λίτρο νερού της έρισης:

- 160 mg πεπτόνη,
- 110 mg έγχυλίμα κρέατος,
- 30 mg ούρια ($\text{CO}(\text{NH}_2)_2$),
- 7 mg χλωριοοχο νάτριο (NaCl),
- 4 mg χλωριοοχο άσθενιο ($\text{CaCl}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$),
- 2 mg θειικό μαγνήσιο ($\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$),
- 28 mg μονόξυνο φωσφορικό κάλιο (K_2HPO_4),
- 20 ± 2 mg MBAS.

Η MBAS παραλαμβάνεται από τό δοκιμαζόμενο προϊόν με τη μέθοδο του κεφαλαίου 2. Τό συνθετικό λύμα παρασκευάζεται καθημερινά.

1.4. Παρασκευή τών δειγμάτων

1.4.1. Οι άπλές τασιενεργές ουσίες μπορούν να έξετάζονται όπως έχουν. Προκειμένου να παρασκευασθεί τό συνθετικό λύμα (1.3), πρέπει να προσδιορίζεται ή περιεκτικότητα σε MBAS.

1.4.2. Τά σύνθετα προϊόντα ύφιστανται άνάλυση για τόν προσδιορισμό της περιεκτικότητάς τους σε MBAS και σαπούνι. Γίνεται έγχυλίση με άλκοόλη και διαχωρισμός της MBAS (βλ. κεφάλαιο 2). Η περιεκτικότητα του έγχυλίσματος σε MBAS πρέπει να είναι γνωστή προκειμένου να παρασκευασθεί τό συνθετικό λύμα.

1.5. Λειτουργία της εγκαταστάσεως

Άρχικά γεμίζεται με συνθετικό λύμα τό δοχείο αερίσμου C και τό δοχείο μεταγίσεως της ύλης D. Το δοχείο D πρέπει να στερεώνεται στο κατάλληλο ύψος, ώστε ό περιεχόμενος όγκος στο δοχείο αερίσμου C να είναι 3 λίτρα. Εισάγονται 3 ml δευτερεύοντα λύματα καλής ποιότητας που παρελήφθησαν πρόσφατα από εγκατάσταση κατεργασίας ύδολουμάτων, κυρίως οικιακών. Τά λύματα πρέπει να διατηρούνται σε αερόδεις συνθήκες κατά τό διάστημα που μεσολαβεί από τη δειγματοληψία ως τη χρήση. Τίθεται έπειτα σε λειτουργία τό σύστημα αερίσμου C, ή άεραντλία Ε και ή δοσμετρική ανάλια Β. Τό συνθετικό λύμα πρέπει να διέρχεται διά τό δοχείο αερίσμου C με ρυθμό 1 λίτρου άνά ώρα, πράγμα τό όποιο συνεπάγεται μέσο χρόνο κατακρατήσεως τρεις ώρες.

Η ταχύτητα αερίσμου πρέπει να ρυθμίζεται κατά τρόπο ώστε τό περιεχόμενο του δοχείου C να έρκεται συνεχώς εν αιώρηση και τό διαλυμένο όξυγόνο να άνέρχεται τουλάχιστον σε 2 mg

ανά λίτρο. Ό άφρισμός πρέπει να έμποδίζεται με κατάλληλα μέσα. Παράγοντες παρεμποδισίας του άφρισμού, οι όποιοι δρουν άνασταλτικά στην ενεργοποιημένη ύλή ή περιέχουν MBAS, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται. Η λειτουργία της άεραντλίας Ε πρέπει να ρυθμίζεται ώστε ή ενεργοποιημένη ύλή να άνακυκλώνεται συνεχώς και κανονικά από τό δοχείο μεταγίσεως D στο δοχείο αερίσμου C. Η ύλή που συσσωρεύεται γύρω από την κορυφή του δοχείου αερίσμου C, στη βάση τό δοχείου μεταγίσεως D ή στο κύκλωμα κυκλοφορίας πρέπει να έπαναφέρεται στην κυκλοφορία τουλάχιστον μία φορά την ήμέρα με τη βοήθεια ψηκτρας ή άλλου κατάλληλου μέσου. Άν ή ύλή δεν κατακαθίζεται, μπορεί να αύξησει ή περιεκτικότητα της με διάλυμα τριχλωροοχού σιδήρου 5 % προστιθέμενο κατά μικρά ποσά (2 ml). Άν είναι άπαραίτητο, ή προσθήκη έπαναλαμβάνεται.

Τό ύγρο πού έκρέει από τό δοχείο μεταγίσεως D συλλέγεται στο δοχείο F έπί 24 ώρες και άκολούθως λαμβάνεται δείγμα του μετά από όμογενοποίηση του μίγματος. Κατόπιν τό δοχείο F πρέπει να καθαρίζεται έπιμελώς.

Έλεγχος της συσκευής μετρήσεως

Η περιεκτικότητα του συνθετικού λύματος σε MBAS (σε mg/l) προσδιορίζεται άμέσως πριν χρησιμοποίηση.

Η περιεκτικότητα σε MBAS (σε mg/l) του ύγρου πού συλλέγεται άνά 24ωρο στο δοχείο F πρέπει να προσδιορίζεται με την ίδια άναλυτική μέθοδο, άμέσως μετά τη σύλλογή, άλλως τά δείγματα πρέπει να διατηρούνται κατά πρότυπη κατεψυγμένα. Η συγκέντρωση πρέπει να προσδιορίζεται με άκρίβεια 0,1 mg/l MBAS.

Πρός έλεγχο της άποτελεσματικότητας της μεθόδου, προσδιορίζεται τουλάχιστον δύο φορές την έβδομάδα τό χημικός άπαιτούμενο όξυγόνο (DCO) ή ό διαλυμένος όργανικός άνθρακας (COD) του ύγρου πού συσσωρεύεται στο δοχείο F άστερα από διήθηση με δαλοδάμπακα, και τό διηθημένο συνθετικό λύματος πού άποθηκεύεται στο δοχείο Α.

Η έλάττωση του DCO ή του COD πρέπει να σταθεροποιείται όταν έπιτυγχάνεται περίπου κανονική ήμερήσια διάσπαση της MBAS, δηλαδή στο τέλος της άρχικής περιόδου, όπως φαίνεται στο σχήμα 3.

Η περιεκτικότητα σε άνόργανη ξηρά ούσία της ενεργοποιημένης ύλης του δοχείου αερίσμου πρέπει να προσδιορίζεται δύο φορές την έβδομάδα (σε g/l). Εάν είναι μεγαλύτερη από 2,5 g/l, πρέπει να άπομακρύνεται ή περιείσα της ενεργοποιημένης ύλης.

Η δοκιμή της βιοδιασπασιμότητας πραγματοποιείται σε θερμοκρασία δωματίου, ή όποια πρέπει να είναι σταθερή και να διατηρείται άνάμεσα σε 292 και 297 K (19-24 °C).

1.7. Υπολογισμός της βιοδιασπασιμότητας

Τό ποσοστό διάσπασως της MBAS πρέπει να υπολογίζεται καθέμερα βάσει της περιεκτικότητας σε MBAS, σε mg/l, του συνθετικού λύματος και του αντίστοιχου υπερχυλίστου ύγρου, τό όποιο συλλέγεται στο δοχείο F. Οι λαμβανόμενες έτσι τιμές διάσπασως πρέπει να καρίστανται γραφικάς, όπως στο σχήμα 3.

Η βιοδιασπασιμότητα της MBAS υπολογίζεται ως ό άριθμητικός μέσος όρος τών λαμβανόμενων τιμών κατά τις 21 ήμέρες πού άκολουθούν την άρχική περίοδο λειτουργίας και κατά τη διάρκεια τών όποιων ή διάσπαση πρέπει να είναι κανονική και ή λειτουργία της εγκαταστάσεως όμαλή. Σε καμία περίπτωση ή διάρκεια της άρχικής περιόδου προσαρμογής δεν πρέπει να υπερβαίνει τις έξι έβδομάδες.

Οι καθημερινοί βαθμοί βιοδιασπασιμότητας πρέπει να υπολογίζονται με άκρίβεια 0,1 %, αλλά τό τελικό άποτέλεσμα υπολογίζεται με άκρίβεια μονάδος.

Σε μερικές περιπτώσεις, έπιτρέπεται ή έλάττωση της συχνότητας της δειγματοληψίας, αλλά για τόν υπολογισμό του μέσου όρου πρέπει να χρησιμοποιούνται τουλάχιστον 14 ήμερήσια άποτέσματα μετρημένα κατά τη διάρκεια τών 21 ήμερών πού άκολουθούν την άρχική περίοδο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΠΡΟΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

2.1. Προκαταρκτικές σημειώσεις

2.1.1. Κατεργασία τών δειγμάτων

Η κατεργασία τών άνιονικών τασιενεργών ουσιών και τών άπορρυπαντικών, ή όποια προηγείται του καθορισμού της βιοδιασπασιμότητας με την έπιβεβαιωτική δοκιμή, είναι ή άκόλουθη:

Προϊόντα	Κατεργασία
Άνιονικές τασιενεργές ούσεις	Καμία
Άπορρυπαντικά	Άλκοολική έγχυλίση και, στη συνέχεια, διαχωρισμός με άνταλλαγή ιόντων και με κλασματική έκλυση με άνταλλάκτη άνιόντων

Εκτός της άλκοολικής έγχυλίσεως είναι ή άπομακρυνση τών διάλυτων και άνόργανων συστατικών του προϊόντος του έμπορίου, τά όποια σε μερικές περιπτώσεις μπορούν να διαταράξουν τη δοκιμή της βιοδιασπασιμότητας.

2.1.2. Διαδικασία άνταλλαγής ιόντων

Για να είναι άκριβεις οι δοκιμές της βιοδιασπασιμότητας, πρέπει να άπομονώνονται και να χωρίζονται τά άνιονικά τασιενεργά συστατικά από τό σαπούνι και από τις μη ιονικές και κατιονικές τασιενεργές ούσεις.

Τό άποτέλεσμα αυτό έπιτυγχάνεται χάρη στην έφαρμογή μιας τεχνικής άνταλλαγής ιόντων πού χρησιμοποιεί μακροπορόδη ρητίνη άνταλλάκτηρα άνιόντων και κατάλληλο έκλυτικό μέσο, πού έπιτρέπει την κλασματική έκλυση. Τό σαπούνι και οι άνιονικές και μη ιονικές τασιενεργές ούσεις άπομονώνονται έτσι με μία μόνο ένέργεια.

2.1.3. Άναλυτικές έλεγχοι

Άποφ όμογενοποιείται τό δείγμα, ή περιεκτικότητα άπορρυπαντικού σε άνιονικές τασιενεργές ούσεις προσδιορίζεται σύμφωνα με την άναλυτική μέθοδο πού άφορά την MBAS. Η περιεκτικότητα σε σαπούνι καθορίζεται με κατάλληλη μέθοδο. Η άνάλυση αυτή του προϊόντος είναι άπαραίτητη για τόν υπολογισμό τών ποσοτήτων πού άπαιτούνται για την παρασκευή τών κλασμάτων πού προορίζονται για τις δοκιμές της βιοδιασπασιμότητας.

Η ποσοτική έγχυλίση δεν είναι άναγκαία· ώστόσο, έκχυλίζονται τουλάχιστον 80 % τών άνιονικών τασιενεργών ουσιών. Συνήθως έπιτυγχάνεται ποσοστό 90 % και περισσότερο.

2.2. Άρχη

Από ομογενές δείγμα (σκόνης, πολτούς ή κατάρυα εξετασμένων υγρών) λαμβάνεται αιθανολικό εκχύλισμα, το οποίο περιέχει τις τασιενεργούς ουσίες, το σαπουνί και άλλα αλκοολοδιαλυτά συστατικά του δείγματος του απορρυπαντικού.

Το αιθανολικό εκχύλισμα εξατμίζεται μέχρι ξηρό και διαλύεται σε μίγμα ισοπροπανόλης/νερού. Το διάλυμα που προκύπτει περνά από μικτή διάταξη ισχυρούς δξινου ανταλλάκτη κατιόντων και μακροπορόδους ανταλλάκτη ανιόντων, σε θερμοκρασία 323 K (50 °C). Η ύλη αυτή θερμοκρασία εμποδίζει την καθίζηση των λιπαρών δξινων σε δξינו περιβάλλον.

Οι μη ιονικές τασιενεργές ουσίες παραμένουν στο απόρρυμα.

Τά λιπαρά δξία του σαπουνιού διαχωρίζονται με έκλυση, με αιθανόλη, που περιέχει διοξειδίου του άνθρακα. Με τον τρόπο αυτόν, οι ανιονικές τασιενεργές ουσίες λαμβάνονται ως άλατα άμμωνιου με έκλυση, με διάλυμα δξινου άνθρακικού άμμωνίου, σε μίγμα ισοπροπανόλης/νερού. Τά άλατα αυτά του άμμωνιου χρησιμοποιούνται για τη δοκιμή της διασπασιμότητας.

Οι κατιονικές τασιενεργές ουσίες, που μπορεί να διαταράζουν τη δοκιμή της διασπασιμότητας και την αναλυτική διαδικασία, απομακρύνονται από τον ανταλλάκτη κατιόντων που βρίσκεται πάνω από τον ανταλλάκτη των ανιόντων.

2.3. Χημικές ουσίες και συσκευές

2.3.1. Άπιονισμένο νερό.

2.3.2. Αιθανόλη 95 % κατ' όγκον (C₂H₅OH) (έπιτρέπεται να περιέχει μεθυλαιθυλοκετόνη ή μεθανόλη ως μετουσιωτικό).

2.3.3. Μίγμα ισοπροπανόλης/νερού (50/50 κατ' όγκον):

— 50 μέρη όγκου ισοπροπανόλης (CH₃CHOH.CH₃), και
— 50 μέρη όγκου νερού (2.3.1).

2.3.4. Αιθανολικό διάλυμα διοξειδίου του άνθρακα (περιεκτικότητα σε CO₂ περίπου 0,1 %): διαχτυτεύεται επί 10 λεπτά διοξειδίου του άνθρακα (CO₂) μέσα από αιθανόλη (2.3.2), μέσω σωλήνα που έχει στην άκρη του δίσκο από εσφυρισμένο γυαλί. Το διάλυμα πρέπει να παρασκευάζεται άμεσα πριν χρησιμοποιηθεί.2.3.5. Διάλυμα δξινου άνθρακικού άμμωνίου (60/40 κατ' όγκον): 0,3 mol NH₄HCO₃ σε 1 000 ml μίγματος ισοπροπανόλης/νερού, αποτελούμενου από 60 μέρη όγκου ισοπροπανόλης και 40 μέρη όγκου νερού (2.3.1).

2.3.6. Άνταλλάκτης κατιόντων (KAT), ισχυρά δξινος άνθεκτικός στην αλκοόλη (50-100 mesh).

2.3.7. Άνταλλάκτης ανιόντων (AAT), μακροπορόδους, Merck Lewatit, MP 7080 (70-150 mesh), ή ισοδύναμος.

2.3.8. Υδροχλωρικό δξύ (10 % HCl κατά βάρος).

2.3.9. Σφαμική φιάλη 2 000 ml με κωνικό στόμιο από εσφυρισμένο γυαλί και ψυκτήρα έπαναφοράς.

2.3.10. Χωνί διηθήσεως διαμέτρου 90 mm, που να μπορεί να θερμαίνεται, για χάρτινους ή ήμιους.

2.3.11. Φιάλη κενού 2 000 ml.

2.3.12. Στήλες ανταλλακτών με θερμαντικό χιτώνια και στρόφιγγα: έσωτερικός σωλήνας διαμέτρου 60 mm και ύψους 450 mm (σχήμα 4).

2.3.13. Υδρόλουτρο.

2.3.14. Πυραντήριο κενού.

2.3.15. Θερμοστάτης.

2.3.16. Περιστροφικός έξερωτήρας.

2.4. Παρασκευή του εκχυλλισματος και χωρισμός των μη ιονικών θραστικών ούσιων

2.4.1. Παρασκευή του εκχυλλισματος

Η ποσότητα τασιενεργών ουσιών που απαιτείται για τη δοκιμή της βιοδιασπασιμότητας είναι περίπου 50 g MBAS.

Κανονικά ή προς έκχυση ποσότητα του προϊόντος δεν υπερβαίνει τά 1 000 g, άλλα είναι δυνατά να χρειαστεί να εκχυλιστούν συμπληρωματικές ποσότητες δείγματος.

Γιά πρακτικούς λόγους, 5 000 g είναι στίς περισσότερες περιπτώσεις το άνωτατο όριο κατά την παρασκευή εκχυλλισμάτων για τη δοκιμή της βιοδιασπασιμότητας. Η πείρα έχει δείξει ότι είναι προτιμότερη ή χρησιμοποίηση ενός άριθμου μικρών εκχυλλισων από μία μεγάλη έκχυση. Οι καθοριζόμενες ποσότητες ανταλλακτών ίόντων έχουν υπολογιστεί για ικανότητα ανταλλαγής 600 έως 700 mmol. τασιενεργών ουσιών και σαπουνιού.

2.4.2. Άπομόνωση των αλκοολοδιαλυτών συστατικών

Προσθέτουμε 250 g του προς ανάλυση απορρυπαντικού σε 1 250 ml αιθανόλης και φέρνουμε τό μίγμα στο σημείο βρασμού. Έπειτα τό άποατόζουμε σε ψυκτήρα, έπαναφοράς επί μία ώρα, αναδεύοντάς το. Διηθούμε τό θερμό αλκοολικό διάλυμα από διηθητικό χωνί με μεγάλους πόρους, προθερμασμένο σε θερμοκρασία 323 K (50 °C), με ισχυρή αναρρόφηση. Πλένουμε τη φιάλη και τό διηθητικό χωνί με περίπου 200 ml θερμή αιθανόλη. Περισυλλέγουμε τό διήθημα και τό απόπλυμα του ήμιου σε φιάλη κενού.

Όταν τά προς ανάλυση προϊόντα είναι πολλοί ή υγρά, δεβαιωνόμαστε ότι τό δείγμα δεν περιέχει περισσότερα από 35 g ανιονικές τασιενεργές ουσίες και από 35 g σαπουνί. Έξατμίζουμε αυτό τό ζυγισμένο δείγμα ώσόντου να άποξηρανθεί τελείως. Διαλύουμε τό υπόλειμμα σε 2 000 ml αιθανόλης και προχωρούμε όπως παραπάνω.

Στήν περίπτωση σκόνης με χαμηλή φαινόμενη πυκνότητα (< 300 g/l), συνιστάται ή αύξηση της αναλογίας της αιθανόλης κατά λόγο 20 : 1.

Έξατμίζουμε τό διήθημα της αιθανόλης ώσόντου να άποξηρανθεί τελείως, κατά προτίμηση με τη βοήθεια περιστροφικού έξερωτήρα. Αν χρειάζεται μεγαλύτερη ποσότητα εκχυλλισματος, έπαναλαμβάνουμε τη διαδικασία. Διαλύουμε τό σύνολο των υπόλειμμάτων σε 5 000 ml μίγματος ισοπροπανόλης/νερού.

2.4.3. Έτοιμασία των στήλων ανταλλαγής ίόντων

Στήλη ανταλλαγής κατιόντων

Έθουμε 600 ml ρητίνη ανταλλαγής κατιόντων (2.3.6) σε ποτήρι βρασμού των 3 000 ml και τη σκεπά-ζουμε προσθέτοντας 2 000 ml υδροχλωρικό δξύ (2.3.8). Τό αφήνουμε να ήρεισσει τουλάχιστον δύο ώρες, αναδεύοντάς το περιοδικά. Άποχύνουμε τό δξύ και μεταφέρουμε τη ρητίνη στη στήλη (2.3.12) με άπιονισμένο νερό. Η στήλη πρέπει να έχει πάμα από ύαλοβάμβακα. Πλένουμε τη στήλη με άπιονισμένο νερό, με παροχή 10-30 ml/min, ώσόντου τό απόπλυμα να μην περιέχει πιά χλώριο.

Έκτοπίζουμε τό νερό με μίγμα 2 000 ml ισοπροπανόλης/νερού (2.3.3), με παροχή 10-30 ml/min. Η στήλη ανταλλαγής είναι έτοιμη για χρήση.

Στήλη ανταλλαγής ανιόντων

Έθουμε 600 ml ρητίνη ανταλλαγής ανιόντων (2.3.7) σε ποτήρι βρασμού των 3 000 ml και τη σκεπά-ζουμε τελείως προσθέτοντας 2 000 ml άπιονισμένο νερό. Άφήνουμε τον ανταλλάκτη να φουσκώσει τουλάχιστον δύο ώρες. Μεταφέρουμε τη ρητίνη στη στήλη με άπιονισμένο νερό. Η στήλη πρέπει να έχει πάμα από ύαλοβάμβακα.

Πλένουμε τη στήλη με διάλυμα 0,3 M μονόξινου άνθρακικού άμμωνίου (2.3.5) ώσπου να φύγει τελείως τό χλώριο, πράγμα που άπαιτεί περίπου 5 000 ml διάλυμα. Πλένουμε κατόπιν με 2 000 ml άπιονισμένο νερό. Έκτοπίζουμε τό νερό με μίγμα 2 000 ml ισοπροπανόλης/νερού (2.3.3) με παροχή 10-30 ml/min. Η στήλη ανταλλαγής έχει τώρα μορφή OH και είναι έτοιμη για χρήση.

2.4.4. Διαδικασία ανταλλαγής ίόντων

Συνδέουμε τις στήλες ανταλλαγής έτσι ώστε ή στήλη ανταλλαγής των κατιόντων να βρίσκεται πάνω από τη στήλη ανταλλαγής των ανιόντων. Φέρνουμε τις στήλες σε θερμοκρασία 323 K (50 °C) με τη βοήθεια θερμοστάτη. Θερμαίνουμε 5 000 ml του διαλύματος που προέκυψε στο σημείο 2.4.2 στους 33 K (60 °C) και περνάμε τό διάλυμα μέσα από την ομάδα των ανταλλακτών με ρυθμό ροής 20 ml/min. Πλένουμε τις στήλες με θερμό μίγμα 1 000 ml ισοπροπανόλης/νερού (2.3.3).

Γιά να παραλάβουμε τις συνθετικές ανιονικές τασιενεργές ουσίες (MBAS), άποσυνδέουμε τη στήλη KAT. Έκλούουμε τά λιπαρά δξία του σαπουνιού της στήλης KAT με 5 000 ml διαλύματος αιθανόλης/CO₂ (στοιός 323 K, 50 °C) (2.3.4). Τό εκλούσμα άπορρίπτεται.

Στη συνέχεια, εκλούουμε τις MBAS από τη στήλη AAT με 5 000 ml διαλύματος δξινου άνθρακικού άμμωνίου (2.3.5). Έξατμίζουμε τό εκλούσμα μέχρι ξηρό σε άτμόλουτρο ή σε περιστροφικό έξερωτήρα. Τό υπόλειμμα περιέχει τις MBAS (υπό μορφή άμμωνιακού έλατος) και, έδεχομένου, μη τασιενεργά ανιονικά προϊόντα που δεν επηρεάζουν τη δοκιμή της βιοδιασπασιμότητας. Προσθέτουμε άπιονισμένο νερό ώσπου να έπιτευχθεί καθορισμένος όγκος και μετρούμε την περιεκτι-κότητα του συνόλου σε MBAS, σύμφωνα με τό κεφάλαιο 3, σε ένα δείγμα. Τό διάλυμα χρησιμο-ποιείται ως μητρικό διάλυμα των ανιονικών τασιενεργών ουσιών για τη δοκιμή της βιοδιασπασι-μότητας. Τό διάλυμα πρέπει να διατηρείται σε θερμοκρασία κατώτερη από 278 K (5 °C).

2.4.5. Άναγέννηση των ανταλλακτών ρητίνων

Ο ανταλλάκτης των κατιόντων κειείται έπειτα από κάθε χρήση.

Άναγεννούνται τον ανταλλάκτη των ανιόντων περνώντας από τη στήλη μία συμπληρωματική ποσότητα διαλύματος δξινου άνθρακικού άμμωνίου (2.3.5) με ρυθμό ροής περίπου 10 ml/min, ώσόντου τό απόρρυμα να θγαίνει άπαλλαγμένο από ανιονικές τασιενεργές ουσίες (δοκιμή κυανού του μεθυλενίου). Πλένουμε κατόπιν τον ανταλλάκτη ανιόντων με μίγμα 2 000 ml ισοπροπανόλης/νερού (2.3.5). Ο ανταλλάκτης ανιόντων μπορεί και πάλι να χρησιμοποιηθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΝΙΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΙΕΝΕΡΓΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΟΚΙΜΗ ΤΗΣ ΒΙΟ-ΔΙΑΣΠΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

3.1. Άρχη

Η μέθοδος στηρίζεται στο γεγονός ότι ή κατιονική χρωστική του κυανού του μεθυλενίου σχημα-τίζει κυανό έλατο με τις ανιονικές τασιενεργές ουσίες, που μπορούν να εκχυλιστούν με χλωρο-φόρμιο. Γιά να άποφευχθούν παρεμβολές ή εκχύλιση πραγματοποιείται πρώτα από αλκαλικό διά-λυμα και κατόπιν τό εκχύλισμα άναμειγνύεται με δξινό κυανό του μεθυλενίου. Η άπορρόφηση της διαχωριζόμενης οργανικής φάσεως προσδιορίζεται φωτομετρικά στο μήκος κύματος μεγίστης άπορροφώσεως 650 nm.

3.2. Άντιδραστήρια και συσκευές

3.2.1. Ρυθμιστικό διάλυμα με pH 10:

Διαλύονται 24 g μονόξινου άνθρακικού νατρίου (NaHCO₃) (αναλυτικό αντίδραστήριο) και 27 g διυδρό άνθρακικού νατρίου (Na₂CO₃) (αναλυτικό αντίδραστήριο) σε άπιονισμένο νερό και άραιώ-νεται στά 1 000 ml.

3.2.2. Ουδέτερο διάλυμα κυανού του μεθυλενίου:

Διαλύονται 0,35 g κυανού του μεθυλενίου (αναλυτικό αντίδραστήριο) σε άπιονισμένο νερό και άραιώνονται στά 1 000 ml. Τό διάλυμα παρασκευάζεται τουλάχιστον 24 ώρες πριν χρησιμοποιηθεί. Η άπορρόφηση στα 650 nm της χλωροφορμικής φάσεως της λευκής δοκιμής μετρούμενη ως προς καθαρό χλωροφόρμιο, δεν πρέπει να υπερβαίνει 0,015 ανά 1 cm πάχους στιβάδας.

3.2.3. Όξινό διάλυμα κυανού του μεθυλενίου:

Διαλύονται 0,35 g κυανού του μεθυλενίου (αναλυτικό αντίδραστήριο) σε 500 ml άπιονισμένο νερό και άναμειγνύονται με 6,5 ml H₂SO₄ (d = 1,84 g/ml). Άραιώνονται με άπιονισμένο νερό στά 1 000 ml. Τό διάλυμα παρασκευάζεται τουλάχιστον 24 ώρες πριν χρησιμοποιηθεί. Η άπορρόφηση στα 650 nm της χλωροφορμικής φάσεως της λευκής δοκιμής μετρούμενη ως προς καθαρό χλωρο-φόρμιο, δεν πρέπει να υπερβαίνει τά 0,015 ανά 1 cm πάχους στιβάδας.

3.2.4. Χλωροφόρμιο (τριχλωρομεθάνιο) CHCl₃ (αναλυτικό αντίδραστήριο), πρόσφατης άποατάξεως.

3.2.5. Μεθυλικός έστέρας του σουλφονικού δξέος του δωδεκυλοδενζόλιου.

3.2.6. Αιθανολικό διάλυμα υδροξειδίου του καλίου (KOH) 0,1 M.

3.2.7. Καθαρή αιθανόλη (C₂H₅OH).3.2.8. Θεικό δξύ (H₂SO₄) 0,5 M.

3.2.9. Διάλυμα φαινόλφοβαλενίνης:

Διαλύεται 1 g φαινόλφοβαλενίνη σε 50 ml αιθανόλης και προστίθενται 50 ml άπιονισμένο νερό με συνεχή άνδευση. Τυχόν ίζημα άποκακρύνεται με διήθηση.

3.2.10. Μεθανολικό υδροχλωρικό δξύ: 250 ml πυκνό υδροχλωρικό δξύ (αναλυτικό αντίδραστήριο) και 750 ml μεθανόλη (αναλυτικό αντίδραστήριο).

3.2.11. Διαχωριστική χόανη των 250 ml.

3.2.12. Όγκομετρική φιάλη των 50 ml.

3.2.13. Όγκομετρική φιάλη των 500 ml.

3.2.14. Όγκομετρική φιάλη των 1 000 ml.

- 3.2.15. Σφαιρική φιάλη με εσωμετρημένο πόδι και ψυκτήρα επαναφοράς των 250 ml. Ψήγματα θραυστού.
- 3.2.16. Πεχάμετρο.
- 3.2.17. Φωτόμετρο για μετρήσεις στα 650 nm, με κυψελίδες πάχους 1 έως 5 cm.
- 3.2.18. Ποιοτικός χάρτινος ήθμος.
- 3.3. Διαδικασία

Τα πρὸς ἀνάλυση δείγματα δὲν πρέπει νὰ λαμβάνονται διὰ μέσου σιτράδος ἀφροῦ.

Ἐπειτα ἀπὸ προσεκτικὸν καθαρισμὸν μὲ νερὸ, οἱ συσκευαὶς πού θὰ χρησιμοποιηθοῦν γιὰ τὴν ἀνάλυση πρέπει νὰ ξεπλυθοῦν τελείως μὲ μεθανολικὸ ὑδροχλωρικὸ δέξυ (3.2.10), καὶ κατόπιν μὲ ἀπιονισμένον νερὸ πρὶν ἀπὸ τὴν χρῆσιν.

Διηθοῦμε τὰ λύματα εἰσόδου καὶ ἐξόδου τῆς ἐγκαταστάσεως ἐνεργοποιήμενης ὁδὸς ἀμέσως μετὰ τῆς δειγματοληψίας. Ἀπορρίπτουμε τὰ πρῶτα 100 ml τῶν διηθημάτων.

Θέτουμε ἕναν γνωστὸ ὀγκο ἀπὸ τὸ δείγμα, ἐξυδρατερωνόμενον ἂν χρειάζεται, σὲ διαχωριστικὴ χροάνη (3.2.11). Ὁ ὀγκος τοῦ δείγματος πρέπει νὰ περιέχει μεταξύ 20 καὶ 150 μg MBAS. Γιὰ χαμηλότερη περιεκτικότητα σὲ MBAS, μποροῦμε νὰ χρησιμοποιοῦμε περισσότερα ἀπὸ 100 ml δείγματος. Ὅταν χρησιμοποιοῦμε λιγότερα ἀπὸ 100 ml, τὰ ἀραιώνουμε στὰ 100 ml μὲ ἀπιονισμένον νερὸ. Προσθέτουμε στὸ δείγμα 10 ml ρυθμιστικὸν διάλυμα (3.2.1), 5 ml οὐδέτερο διάλυμα κυανοῦ τοῦ μεθυλενίου (3.2.2) καὶ 15 ml χλωροφόρμιο (3.2.4). Ἀνακινούμε τὸ μίγμα ὁμοιόμορφα καὶ ὀχι πολὺ δυνατὰ, ἐπὶ ἕνα λεπτὸ. Ὅταν διαχωριστοῦν οἱ φάσεις, μεταφέρουμε τὴ χλωροφορμικὴ σιτιβάδα σὲ δευτέρη διαχωριστικὴ χροάνη πού περιέχει 110 ml ἀπιονισμένον νερὸ καὶ 5 ml ὀξείον διάλυμα κυανοῦ τοῦ μεθυλενίου (3.2.3). Ἀνακινούμε τὸ μίγμα ἐπὶ ἕνα λεπτὸ. Μεταφέρουμε τὴ χλωροφορμικὴ σιτιβάδα σὲ ὀγκομετρικὴ φιάλη (3.2.12) μέσω ἡθμοῦ ἀπὸ ὑδρόφιλο δάμπακα πλυμένον μὲ αἰθανόλη καὶ ἐμποτισμένον μὲ χλωροφόρμιο.

Ἐκχυλίζουμε τὸ ἀλκαλικὸ καὶ τὸ ὀξείον διάλυμα τρεῖς φορές, χρησιμοποιώντας 10 ml χλωροφόρμιο γιὰ τὴ δευτέρη καὶ τὴν τρίτη ἐκχύλιση. Διηθοῦμε τὰ συνενωμένα χλωροφορμικὰ ἐκχυλίσματα μέσω τοῦ ἴσου ἡθμοῦ ἀπὸ ὑδρόφιλο δάμπακα καὶ ἀραιώνουμε, μέχρι τὴν χαραγὴ στὴν ὀγκομετρικὴ φιάλη τῶν 50 ml (3.2.12), μὲ τὸ χλωροφόρμιο πού χρησιμοποιήθηκε γιὰ ἐπανεκκλύση τοῦ ὑδρόφιλου δάμπακα. Προσδιορίζουμε μὲ φωτόμετρο τὴν ἀπορρόφησιν στὰ 650 nm τοῦ χλωροφορμικοῦ διαλύματος σὲ κυψελίδες πάχους 1 ἕως 5 cm ἐναντι καθαροῦ χλωροφορμίου. Πραγματοποιούμε λευκὸ προσδιορισμὸν γιὰ ὁλόκληρὴν τὴν διαδικασίαν.

3.4. Καμπύλη ὑπολογισμοῦ

Ἐτοιμάζουμε καμπύλη ὑπολογισμοῦ ἀπὸ τὴν πρότυπη οὐσία χρησιμοποιώντας μεθυλικὸ ἐστέρα τοῦ σουλφονικοῦ ὀξέος τοῦ δωδεκυλοδεξόλου (τύπος τετραπροπυλενίου, MB 340), ἔπειτα ἀπὸ σαπωνοποίησιν πρὸς ἄλλας καλίου. Ἡ MBAS ὑπολογίζεται ὡς ἄλλας νατρίου τοῦ σουλφονικοῦ ὀξέος τοῦ δωδεκυλοδεξόλου (MB 348).

Μεταφέρουμε 400 ἕως 450 mg μεθυλικὸ ἐστέρα τοῦ σουλφονικοῦ ὀξέος τοῦ δωδεκυλοδεξόλου (3.2.5) μὲ ἀκρίβεια 0,1 mg σὲ σφαιρική φιάλη καὶ προσθέτουμε 50 ml αἰθανολικοῦ διαλύματος ὁδροξειδίου τοῦ καλίου (3.2.6) καὶ μερικὰ ψήγματα θραυστοῦ. Ἀφὸ προσαρμοστὴν ὁ ψυκτήρας ἐπαναφοράς, δρᾶζουμε ἐπὶ μίαν ὥραν. Μετὰ τὴν ψύξιν, πλένεται ὁ ψυκτήρας καὶ ὁ ἐσωμετρημένος συνδετικὸς δοκτύλιος μὲ περίπου 30 ml αἰθανόλης, καὶ τὰ ἐκπλύματα αὐτὰ προστίθενται στὸ περιεχόμενον τῆς φιάλης. Τίτλοδοτεῖται τὸ διάλυμα μὲ θεικὸ δέξυ μέχρι νὰ ἐξαφανιστεῖ τὸ χροῦμα τῆς φαινολοφθαλεΐνης. Μεταφέρουμε τὸ διάλυμα σὲ ὀγκομετρικὴ φιάλη τῶν 1000 ml (3.2.14), ἀραιώνουμε μέχρι τὴν χαραγὴ μὲ ἀπιονισμένον νερὸ καὶ ἀναμειγνύουμε.

Στὴ συνέχεια, ἀραιώνουμε ἕνα μέρος τοῦ μητρικοῦ αὐτοῦ διαλύματος τασινεργοῦ οὐσίας. Παραλαμβάνουμε 25 ml, τὰ μεταφέρουμε σὲ ὀγκομετρικὴ φιάλη τῶν 500 ml (3.2.13), ἀραιώνουμε μέχρι τὴν χαραγὴ μὲ ἀπιονισμένον νερὸ καὶ ἀναμειγνύουμε.

Τὸ πρότυπο αὐτὸ διάλυμα περιέχει $\frac{E \times 1,023}{20.000}$ mg MBAS ἀνὰ ml, ὅπου E εἶναι τὸ ὄψος τοῦ δείγματος σὲ mg.

Γιὰ νὰ καταστρώσουμε τὴν καμπύλη ὑπολογισμοῦ, παραλαμβάνουμε 1, 2, 4, 6 καὶ 8 ml ἀπὸ τὸ πρότυπον διάλυμα καὶ τὰ ἀραιώνουμε στὰ 100 ml μὲ ἀπιονισμένον νερὸ. Κατόπιν ἐπαναλαμβάνουμε τὴ μέθοδον ὅπως ὀρίζεται στὸ σημεῖο 3.3 (συμπεριλαμβανομένου τοῦ λευκοῦ προσδιορισμοῦ).

3.5. Ὑπολογισμὸς τῶν ἀποτελεσμάτων

Ἡ καμπύλη ὑπολογισμοῦ (3.4) δίδει τὸ ποσοῦ τῆς ἀνιονικῆς τασινεργοῦ οὐσίας στὸ δείγμα σὲ MBAS. Ἡ περιεκτικότης τοῦ δείγματος σὲ MBAS δίνεται ἀπὸ τὸν τύπον:


$$\frac{\text{mg MBAS} \times 1000}{V} = \text{MBAS mg/l}$$

ὅπου V = ὀγκος τοῦ δείγματος πού χρησιμοποιήθηκε σὲ ml.


Τὰ ἀποτελέσματα ἐκφράζονται σὲ ἄλλας νατρίου τοῦ σουλφονικοῦ ὀξέος τοῦ δωδεκυλοδεξόλου (MB 348).

3.6. Ἐκφρασὴ τῶν ἀποτελεσμάτων

Τὰ ἀποτελέσματα ἐκφράζονται σὲ MBAS mg/l μὲ ἀκρίβεια 0,1 mg.




Σχῆμα 2




Σχήμα 3

Υπολογισμός της βιοδιασπασιμότητας — Έπιβεβαιωτική δοκιμή



Σχήμα 4

Θερμαινόμενη στήλη ανταλλαγής
(Διαστάσεις σε mm)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΒΙΟΔΙΑΣΠΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΗ ΙΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΙΕΝΕΡΓΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

Μέθοδος άναφορής (επιβεβαιωτική δοκιμή)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι

1.1. Όρισμός

Μη ιονικές τασιενεργές ουσίες, κατά την έννοια της παρούσας μεθόδου, είναι οι ουσίες οι οποίες, αφού περάσουν από ανταλλάκτες κατιόντων και ανιόντων, προσδιορίζονται ως ουσίες που αντιδρούν με το βιομυθίο (BiAs), σύμφωνα με τη μέθοδο ανάλυσης που περιγράφεται στο κεφάλαιο 3.

1.2. Άναγκαίος εξοπλισμός

Η μέθοδος μετρήσεως βασίζεται στη χρησιμοποίηση της εγκαταστάσεως ενεργοποιημένης υλός, ή οποία παρίσταται στο σχήμα 1 και λεπτομερέστερα στο σχήμα 2.

Ο εξοπλισμός αποτελείται από δοχείο αποθήκευσης Α για συνθετικό λύμα, δοσιμετρική αντλία Β, δοχείο άερισμού C, δοχείο μεταγίσεως της υλός D, άεραντλία Ε για άνακύκλωση της ενεργοποιημένης υλός και δοχείο F για συλλογή του μετά την κατεργασία εκρέοντος υγρού.

Τά δοχεία Α και F πρέπει να είναι κατασκευασμένα από γυαλί ή κατάλληλο πλαστικό και να έχουν χωρητικότητα τουλάχιστον 24 λίτρων. Η αντλία Β πρέπει να εξασφαλίζει την κανονική προρροδοσία του δοχείου άερισμού σε συνθετικό λύμα. Το δοχείο τουτο, κατά τη διάρκεια κανονικής λειτουργίας, πρέπει να περιέχει 3 λίτρα μίγματος. Πορώδες γυάλινο εξάρτημα άερισμού G πρέπει να είναι άναρτημένο στο έσωτερικό του δοχείου C στην κορυφή του κώνου. Η ποσότητα του άερα ή οποία διατείνεται από το εξάρτημα άερισμού G πρέπει να μετρείται με τη βοήθεια μετρητή ροής Η.

1.3. Συνθετικό λύμα

Γιά τη δοκιμή αυτή χρησιμοποιείται συνθετικό λύμα. Διαλύονται τά έξής, κατά λίτρο νερού της δρύσης:

- 160 mg πεπτόνη,
- 110 mg εκχύλισμα κρέατος,
- 30 mg ούρια (CO(NH)₂),
- 7 mg χλωριούχο νάτριο (NaCl),
- 4 mg χλωριούχο ασβέστιο (CaCl₂·2H₂O),
- 2 mg θειικό μαγνήσιο (MgSO₄·7H₂O),
- 28 mg μονόξυνο φωσφορικό κάλιο (K₂HPO₄),
- 10 ± 1 mg BiAs.

Η BiAs παραλαμβάνεται από το δοκιμαζόμενο προϊόν με τη μέθοδο του κεφαλαίου 2. Το συνθετικό λύμα παρασκευάζεται καθημερινά.

1.4. Παρασκευή των δειγμάτων

1.4.1. Οι άπλες τασιενεργές ουσίες μπορούν να εξετάζονται όπως έχουν. Προκειμένου να παρασκευαστεί το συνθετικό λύμα (1.3), πρέπει να προσδιορίζεται η περιεκτικότητά σε BiAs.

1.4.2. Τά σύνθετα προϊόντα ύφίστανται άνάλυση γιά τόν προσδιορισμό της περιεκτικότητάς τους σε BiAs, MBAS και σαπούνι. Γίνεται εκχύλιση με άλκοόλη και διαχωρισμός της BiAs (βλ. κεφάλαιο 2). Η περιεκτικότητά του εκχυλίσματος σε BiAs πρέπει να είναι γνωστή προκειμένου να παρασκευαστεί το συνθετικό λύμα.

1.5. Λειτουργία της εγκαταστάσεως

Άρχικά γεμίζεται με συνθετικό λύμα το δοχείο άερισμού C και το δοχείο μεταγίσεως της υλός D. Το δοχείο D πρέπει να στερεώνεται στο κατάλληλο ύψος ώστε ο περιεχόμενος όγκος στο δοχείο άερισμού C να είναι 3 λίτρα. Εισάγονται 3 ml δευτερεύοντα λύματα καλής ποιότητας, που παρελήφθησαν πρόσφατα από εγκατάσταση κατεργασίας ύδρευμάτων, κυρίως οικιακών. Τά λύματα πρέπει να διατηρούνται σε άερόβιες συνθήκες κατά το διάστημα που μεσολαεί από τη δειγματοληψία ως τη χρήση. Τίθεται έπειτα σε λειτουργία το σύστημα άερισμού G, ή άεραντλία Ε και ή δοσιμετρική αντλία Β. Το συνθετικό λύμα πρέπει να διέρχεται διά του δοχείου άερισμού C με ρυθμό 1 λίτρου ανά ώρα, πράγμα το οποίο συνεπάγεται μέσο χρόνο κατακρατήσεως τρεις ώρες.

Η ταχύτητα άερισμού πρέπει να ρυθμίζεται κατά τρόπο ώστε το περιεχόμενο του δοχείου C να βρίσκεται συνεχώς εν είωφής και το διαλελυμένο οξυγόνο να άνέρχεται τουλάχιστον σε 2 mg ανά λίτρο. Ο άερισμός πρέπει να έμποδίζεται με κατάλληλα μέσα. Παράγοντες περιμιοδίσσεως του άερισμού, οι όποιοι δρουν άνασταλτικά στην ενεργοποιημένη υλό ή περιέχουν BiAs, δέν πρέπει να χρησιμοποιούνται. Η λειτουργία της άεραντλίας Ε πρέπει να ρυθμίζεται ώστε ή ενεργοποιημένη υλός να άνακυκλώνεται συνεχώς και κανονικά από το δοχείο μεταγίσεως D στο δοχείο άερισμού C. Η υλός που συσσωρεύεται γύρω από την κορυφή του δοχείου άερισμού C, στη βάση του δοχείου μεταγίσεως D ή στο κύκλωμα κυκλοφορίας πρέπει να επαναφέρεται στην κυκλοφορία τουλάχιστον μία φορά την ήμερα με τη βοήθεια ψήκτρας ή άλλου κατάλληλου μέσου. Άν ή υλός δέν κατακλιθεί, μπορεί να αύξηθεί ή περιεκτικότητά της με διάλυμα τριχλωριούχου σιδήρου 5 % προστιθέμενο κατά μικρά ποσά (2 ml). Άν είναι άπαιρτητο, ή προσθήκη επαναλαμβάνεται.

Τό υγρό που εκρέει από το δοχείο μεταγίσεως D συλλέγεται στο δοχείο F επί 24 ώρες, και άκολούθως λαμβάνεται δείγμα του μετά από όμογενοποίηση του μίγματος. Κατόπιν τό δοχείο F πρέπει να καθαρίζεται έπιμελώς.

1.6. Έλεγχος της συσκευής μετρήσεως

Η περιεκτικότητά του συνθετικού λύματος σε BiAs (σε mg/l) προσδιορίζεται άμέσως πριν χρησιμοποιηθεί.

Η περιεκτικότητά σε BiAs (σε mg/l) του υγρού που συλλέγεται ανά 24ωρο στο δοχείο F πρέπει να προσδιορίζεται με την ίδια άναλυτική μέθοδο, άμέσως μετά τη συλλογή, άλλως τά δείγματα πρέπει να διατηρούνται κατά προτίμηση κατεψυγμένα. Η συγκέντρωση πρέπει να προσδιορίζεται με άκρίβεια 0,1 mg BiAs/l.

Πρός έλεγχο της άποτελεσματικότητας της μεθόδου, προσδιορίζεται τουλάχιστον δύο φορές την έβδομάδα τό χημικός άπαιτούμενο οξυγόνο (DCO) ή ό διαλυμένος όργανικός άνθρακός (COD) του υγρού που συσσωρεύεται στο δοχείο F όποτε από διήθηση με ύαλοδάμνακα, και τό διηθούμενο συνθετικό λύματος που άποθηκεύεται στο δοχείο Α.

Η έλάττωση του DCO ή του COD πρέπει να σταθεροποιείται όταν έπιτυγχάνεται περίπου κανονική ήμερησια διάσπαση της BiAs, δηλαδή στο τέλος της άρχικής περιόδου, όπως φαίνεται στο σχήμα 3.

Η περιεκτικότητά σε άνόργανη έξηρά ουσία της ενεργοποιημένης υλός του δοχείου άερισμού πρέπει να προσδιορίζεται δύο φορές την έβδομάδα (σε g/l). Εάν είναι μεγαλύτερη από 2,5 g/l, πρέπει να άπομακρύνεται ή περίσσεια της ενεργοποιημένης υλός.

Η δοκιμή της βιοδιασπασιμότητας πραγματοποιείται σε θερμοκρασία δωματίου, ή οποία πρέπει να είναι σταθερή και να διατηρείται άνάμεσα σε 292 και 297 K (19-24 °C).

1.7. Υπολογισμός της βιοδιασπασιμότητας

Τό ποσοστό διασπάσεως της BiAs πρέπει να υπολογίζεται καθέμερα, βάσει της περιεκτικότητας σε BiAs, σε mg/l, του συνθετικού λύματος και του αντίστοιχου υπερχυλίζοντος υγρού, τό οποίο συλλέγεται στο δοχείο F.

Οι λαμβανόμενες έτσι τιμές διασπάσεως πρέπει να παρίστανται γραφικώς, όπως στο σχήμα 3.

Η βιοδιασπασιμότητα της BiAs υπολογίζεται ως ό άριθμητικός μέσος όρος των λαμβανομένων τιμών κατά τις 21 ήμέρες που άκολουθούν την άρχική περίοδο λειτουργίας και κατά τη διάρκεια των όποιων ή διάσπαση πρέπει να είναι κανονική και ή λειτουργία της εγκαταστάσεως όμαλή. Σε καμιά περίπτωση, ή διάρκεια της άρχικής περιόδου προσαρμογής δέν πρέπει να υπεραβεί τις έξι έβδομάδες.

Οι καθημερινόι βαθμοί βιοδιασπασιμότητας πρέπει να υπολογίζονται με άκρίβεια 0,1 %, αλλά τό τελικό άποτέλεσμα υπολογίζεται με άκρίβεια μονάδας.

Σε μερικές περιπτώσεις, επιτρέπεται ή έλάττωση της συχνότητας της δειγματοληψίας, αλλά γιά τόν υπολογισμό του μέσου όρου πρέπει να χρησιμοποιούνται τουλάχιστον 14 ήμερησια άποτελέσματα μετρημένα κατά τη διάρκεια των 21 ήμερών που άκολουθούν την άρχική περίοδο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΠΡΟΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

2.1. Προκαταρκτικές σημειώσεις

2.1.1. Κατεργασία των δειγμάτων

Η κατεργασία των μη ιονικών τασιενεργών ουσιών και των άπορρυπαντικών, ή οποία προηγείται του καθορισμού της βιοδιασπασιμότητας με την επιβεβαιωτική δοκιμή, είναι ή ακόλουθη:

Προϊόντα	Κατεργασία
Μη ιονικές τασιενεργές ουσίες	Καμία
Άπορρυπαντικά	Άλκοολική εκχύλιση και, στη συνέχεια, διαχωρισμός των μη ιονικών τασιενεργών ουσιών με άνταλλαγή ιόντων

Σκοπός της άλκοολικής εκχύλισεως είναι ή άπομάκρυνση των άδιάλυτων και άνόργανων συστατικών τό προϊόντος τό έμπορίου, τά όποια σε μερικές περιπτώσεις μπορούν να διαταράξουν τη δοκιμή της βιοδιασπασιμότητας.

2.1.2. Διαδικασία άνταλλαγής ιόντων

Γιά να είναι άκριβείς οι δοκιμές της βιοδιασπασιμότητας, πρέπει να άπομονώνονται και να χωρίζονται τά μη ιονικά τασιενεργά συστατικά από τό σαπούνι και από τις άνιονικές και κατιονικές τασιενεργές ουσίες.

Τό άποτέλεσμα αυτό έπιτυγχάνεται χάρη στην έφαρμογή μιας τεχνικής άνταλλαγής ιόντων που χρησιμοποιεί μακροπορώδη άνταλλάκτρια πηλίνη και κατάλληλο έκλυοτικό μέσο, που επιτρέπει την κλασματική έκλυση. Τό σαπούνι και οι άνιονικές και μη ιονικές τασιενεργές ουσίες άπομονώνονται έτσι με μία μόνο ένέργεια.

2.1.3. Άναλυτικός έλεγχος

Άφού όμογενοποιηθεί τό δείγμα, ή περιεκτικότητά του άπορρυπαντικό σε άνιονικές και μη ιονικές τασιενεργές ουσίες προσδιορίζεται σύμφωνα με την άναλυτική μέθοδο που άφορά την MBAS και την BiAs. Η περιεκτικότητά σε σαπούνι καθορίζεται με κατάλληλη μέθοδο.

Η άνάλυση αυτή του προϊόντος είναι άπαιρτητή γιά τόν όλογισμό των άπαιτούμενων ποσοτήτων γιά την παρασκευή των κλαμάτων που προορίζονται γιά τις δοκιμές της βιοδιασπασιμότητας.

Η ποσοτική εκχύλιση δέν είναι άναγκαία· όστόσο, εκχυλίζονται τουλάχιστον 80 % των μη ιονικών τασιενεργών ουσιών. Συνήθως έπιτυγχάνεται ποσοστό 90 % και περισσότερο.

2.2. Άρχη

Άπό όμογενης δειγμάτων (σκόνες, πολτούς ή κατάλοιπα εξημισμένων υγρών) λαμβάνεται αϊθανολικό εκχύλισμα, τό οποίο περιέχει τις τασιενεργές ουσίες, τό σαπούνι και άλλα άλκοολοδιαλυτά συστατικά τό δείγματος τό άπορρυπαντικό.

Τό αϊθανολικό εκχύλισμα εξάγεται μέχρι έξηρο και διαλύεται σε μίγμα ίσοπροπανόλης/νερού. Το διάλυμα που προκύπτει περνά από μικτή διάταξη ίσορροφίου δέξιμου άνταλλάκτη κατιόντων και μακροπορώδους άνταλλάκτη άνιόντων, σε θερμοκρασία 323 K (50 °C). Η ύψηλή αυτή θερμοκρασία έμποδίζει την καθίζηση των λιπαρών όξέων σε δέξινο περιβάλλον.

Οι μη ιονικές τασιενεργές ουσίες παραλαμβάνονται από τό άπόρρυμα με έξάτμιση. Οικατιονικές τασιενεργές ουσίες, που μπορεί να διαταράζουν τη δοκιμή της διασπασιμότητας και την άναλυτική διαδικασία, άπομακρύνονται από τόν άνταλλάκτη κατιόντων που βρίσκεται πάνω από τόν άνταλλάκτη των άνιόντων.

2.3. Χημικές ουσίες και συσκευές

2.3.1. Άκτιονισμένο νερό.

2.3.2. Αϊθανόλη 95 % κατ' όγκον (C₂H₅OH) (επιτρέπεται να περιέχει μεθυλιδυλοκετόνη ή μεθανόλη ως μετουσιωτικό).

2.3.3. Μίγμα ίσοπροπανόλης-νερού (50/50 κατ' όγκον):

- 50 μέρη όγκου ίσοπροπανόλης (CH₃CHOH.CH₃), και
- 50 μέρη όγκου νερού (2.3.1).

2.3.4. Διάλυμα δέξιμου άνθρακικού άμμωνίου (60/40 κατ' όγκον): 0,3 mol NH₄HCO₃ σε 1 000 ml έλγματος ίσοπροπανόλης/νερού, άποτελούμενο από 60 μέρη όγκου ίσοπροπανόλης και 40 μέρη όγκου νερού (2.3.1).

2.3.5. Άνταλλάκτης κατιόντων (KAT), ίσχυρά δέξινα, άνθεκτικός στην άλκοόλη (50-100 mesh).

2.3.6. Άνταλλάκτης άνιόντων (AAT), μακροπορώδης, Merck Lewatit, MP 7080 (70-150 mesh), ή ίσοδύναμος.

2.3.7. Υδροχλωρικό όξύ (10 % HCl κατά βάρος).

- 2.3.8. Σφαιρική φιάλη 2 000 ml με κωνικό στόμιο από έσφυρσιμο γυαλί και ψυκτήρα επαναφοράς.
- 2.3.9. Χωνί διηθήσεως διαμέτρου 90 mm, που να μπορεί να θερμαίνεται, για χάρτινους ήθμους.
- 2.3.10. Φιάλη κενού 2 000 ml.
- 2.3.11. Στήλες ανταλλακτών με θερμαντικό χιτών και στρόφιγγα: έσωτερικός σωλήνας διαμέτρου 60 mm και ύψους 450 mm (σχήμα 4).
- 2.3.12. Υδρόλτρο.
- 2.3.13. Πυρανθήριο κενού.
- 2.3.14. Θερμοστάτης.
- 2.3.15. Περιστροφικός εξεστριφτής.

2.4. Παρασκευή του εκχυλίσματος και χωρισμός των μη ιονικών δραστικών ουσιών

2.4.1. Παρασκευή του εκχυλίσματος

Η προσότητα τασιενεργών ουσιών που άπαιτείται για τη δοκιμή της βιοδιασπασιμότητας είναι περίπου 25 g BiAS.

Κατά την παρασκευή των εκχυλίσμάτων για τις δοκιμές της βιοδιασπασιμότητας η χρησιμοποιούμενη ποσότητα του προϊόντος πρέπει να περιορίζεται σε 2 000 g το πολύ. Γι' αυτό μπορεί να χρειαστεί να επαναληφθεί πολλές φορές η κατεργασία μέχρι να προκύψει ποσότητα άρκη για τη δοκιμή της βιοδιασπασιμότητας. Η πείρα έχει δείξει ότι μία σειρά περιορισμένων εκχυλίσσεων είναι προτιμότερη από την εκχύλιση μεγάλων ποσοτήτων.

2.4.2. Απομόνωση των άλκοολοδιαλυτών ουσιών

Προσθέτουμε 250 g του προς ανάλυση άπορρυπαντικού σε 1 250 ml αιθανόλης και φέρνουμε το μίγμα στο σημείο βρασμού. Έπειτα το άποσταζούμε σε ψυκτήρα επαναφοράς επί μία ώρα, αναδύοντας το. Λιθοθίμμε το θερμό άλκοολικό διάλυμα από διηθητικό χωνί με μεγάλους πόρους, προθερμασμένο σε θερμοκρασία 323 K (50 °C), με ισχυρή αναρόφηση. Πλένουμε τη φιάλη και το διηθητικό χωνί με περίπου 200 ml θερμής αιθανόλης. Περισπύλλουμε το διήθημα και το απόλυμα του ήθμους σε φιάλη κενού.

Όταν τά προς ανάλυση προϊόντα είναι πολλοί ή όγρ, δεβαιώνουμε ότι το δείγμα δεν περιέχει περισσότερα από 25 g άιονιστες τασιενεργούς ούσιες και από 35 g σαπούνι. Έξαριζουμε αυτό το ζυγισμένο δείγμα όσόντου να άποξηρανθεί τελείως. Διαλύουμε το υπόλειμμα σε 500 ml αιθανόλης και προχωρούμε όπως παραπάνω.

Στήν περίπτωση σκόνης με χαμηλή φαινομένη πυκνότητα (< 300 g/l) συνιστάται η αύξηση της ανάλυσης της αιθανόλης κατά λόγο 20 : 1.

Έξαριζουμε το διήθημα της αιθανόλης όσόντου να άποξηρανθεί τελείως, κατά προτίμηση με τη βοήθεια περιστροφικού εξεστριφτή. Άν χρειάζεται μεγαλύτερη ποσότητα εκχυλίσματος, επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία. Διαλύουμε το σύνολο των υπολειμμάτων σε 5 000 ml μίγματος ίσοπροπανόλης/νερού.

2.4.3. Έτοιμια των στήλων ανταλλαγής ίοντων

Στήλη ανταλλαγής κατιόντων

Θέτουμε 600 ml ρητίνη ανταλλαγής κατιόντων (2.3.5) σε κοπή βρασμού των 3 000 ml, και τη σκεπάζουμε προσθέτοντας 2 000 ml υδροχλωρικό όξύ (2.3.7). Τό άφήνουμε να ήρεμήσει, τουλάχιστον δύο ώρες. Αναδύοντας το περιόδικά. Άποχύνουμε τό όξύ και μεταφέρουμε τη ρητίνη στη στήλη (2.3.11) με άιονισμένο νερό. Η στήλη πρέπει να έχει πόμα από ύαλοβάμβακα. Πλένουμε τη στήλη με άιονισμένο νερό, με παροχή 10-30 ml/min, όσόντου τό απόλυμα να μήν περιέχει πιά χλώριο. Έκτοπίζουμε τό νερό με μίγμα 2 000 ml ίσοπροπανόλης/νερού (2.3.3), με παροχή 10-30 ml/min. Η στήλη ανταλλαγής είναι έτοιμη για χρήση.

Στήλη ανταλλαγής άνιόντων

Θέτουμε 600 ml ρητίνη ανταλλαγής άνιόντων (2.3.6) σε κοπή βρασμού και τη σκεπάζουμε τελείως προσθέτοντας 2 000 ml άιονισμένο νερό. Άφήνουμε τόν ανταλλάκτη να φουσκώσει τουλάχιστον δύο ώρες. Μεταφέρουμε τη ρητίνη στη στήλη με άιονισμένο νερό. Η στήλη πρέπει να έχει πόμα από ύαλοβάμβακα.

Πλένουμε τη στήλη με διάλυμα 0,3 M μονόξινου άνθρακικού άμμωνίου (2.3.4) όσπου να φύγει τελείως τό χλώριο, πράγμα που άπαιτεί περίπου 5 000 ml διάλυμα. Πλένουμε κατόπιν τη στήλη με 2 000 ml άιονισμένο νερό. Έκτοπίζουμε τό νερό με μίγμα 2 000 ml ίσοπροπανόλης/νερού (2.3.3), με παροχή 10-30 ml/min. Η στήλη ανταλλαγής έχει τώρα μορφή OH και είναι έτοιμη για χρήση.

2.4.4. Διαδικασία ανταλλαγής ίοντων

Συνδέουμε τις στήλες ανταλλαγής έτσι όστε η στήλη ανταλλαγής των κατιόντων να έρίσκεται πάνω από τη στήλη ανταλλαγής των άνιόντων. Φέρνουμε τις στήλες σε θερμοκρασία 323 K (50 °C) με τη βοήθεια θερμοστάτη. Θερμαίνουμε 5 000 ml του διαλύματος που πρόέκυψε στο σημείο 2.4.2 στους 333 K (60 °C) και περνουμε τό διάλυμα μέσα από τήν όμάδα των ανταλλακτών με ρυθμό ροής 20 ml/min. Πλένουμε τις στήλες με θερμό μίγμα 1 000 ml ίσοπροπανόλης/νερού (2.3.3).

Γιά να παραλάβουμε τις μη ίονικές τασιενεργούς ούσιες, περισπύλλουμε τό έκλυσμα και τό έκλυσμα του ήθμους και τά εξαριζουμε όσόντου να άποξηρανθούν τελείως, κατά προτίμηση με τη βοήθεια περιστροφικού εξεστριφτή. Τό υπόλειμμα περιέχει τήν BiAS. Προσθέτουμε άιονισμένο νερό όσπου να έπιτευχθεί καθορισμένος όγκος και μετρούμε τήν περιεκτικότητα του συνόλου σε BiAS, σύμφωνα με τήν παράγραφο 3.3, σε ένα δείγμα. Τό διάλυμα χρησιμοποιείται ως μητρικό διάλυμα των μη ίονικών τασιενεργών ουσιών για τη δοκιμή της βιοδιασπασιμότητας. Τό διάλυμα πρέπει να διατηρείται σε θερμοκρασία κατώτερη από 278 K (5 °C).

2.4.5. Αναγέννηση των ανταλλακτών ρητίνων

Ο ανταλλάκτης των κατιόντων πεπείται έπειτα από κάθε χρήση.

Άναγεύουμε τόν ανταλλάκτη των άνιόντων πεπώντας από τη στήλη διάλυμα περίπου 5 000-6 000 ml όξινου άνθρακικού άμμωνίου (2.3.4) με ρυθμό ροής περίπου 10 ml/min, όσόντου τό άπόρρυμα να θγαίνει άπαλλαγμένο από άνιονικές τασιενεργούς ούσιες (δοκιμή κυανού του μεθυλενίου). Πλένουμε κατόπιν τόν ανταλλάκτη άνιόντων με μίγμα 2 000 ml ίσοπροπανόλης/νερού (2.3.3). Ο ανταλλάκτης άνιόντων μπορεί και πάλι να χρησιμοποιηθεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΗ ΙΟΝΙΚΩΝ ΤΑΣΙΕΝΕΡΓΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΟΚΙΜΗ ΤΗΣ ΒΙΟΔΙΑΣΠΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

3.1. Άρχη

Οι τασιενεργοί ούσιες συγκεντρώνονται και άπομονώνονται με διάδοση ρεύματος άερίου (*gas trapping*). Η ποσότητα της τασιενεργού ούσιας στο χρησιμοποιούμενο δείγμα πρέπει να είναι της τάξεως των 250-800 μg.

Η συμπερασυρόμενη τασιενεργός ούσία διαλύεται σε όξεο αιώλυεστρα.

Άφού διαχωριστούν οι φάσεις και εξαριστεί ό διαλύτης, η μη ίονική τασιενεργός ούσία κατακρημνίζεται σε ύδατικό διάλυμα με τη βοήθεια του τροποποιημένου άντιδραστήριου του Dragendorff (KBil 4 + BaCl₂ + παγόμορφο όξεο όξύ).

Τό ίζημα διηθείται, πλένεται με παγόμορφο όξεο όξύ και διαλύεται σε διάλυμα τρυγικού άμμωνίου. Τό άμυώθιο που ύπάρχει στο διάλυμα προσδιορίζεται ποτενσιμετρικά, με διάλυμα διειδοκαρβαμικής πυρρολιδίνης με pH 4-5, χρησιμοποιώντας ένδεικτικό ήλεκτρόδιο από στυλινό λευκό-χρυσό και ήλεκτρόδιο άναφοράς καλομέλανος ή άργύρου/χλωριούχου άργύρου.

Η μέθοδος εφαρμόζεται στις μη ίονικές τασιενεργούς ούσιες που περιέχουν 6-30 όμάδες όξειδίων άλκυλενίου.

Τό άποτέλεσμα της δοσιμετρίας πολλαπλασιάζεται με τόν έμπειρικό συντελεστή 54, όστε να έκφράζει αύθαίρετα τά άποτέσματα σε έννευλοφαινόλη συμπυκνωμένη με 10 ml όξειδίου του αιώλενίου (NP 10).

3.2. Άντιδραστήρια και συσκευές

Τά άντιδραστήρια πρέπει να παρασκευάζονται με άιονισμένο νερό.

3.2.1. Καθαρός όξεοκός αιώλυεστρας, πρόσφατης άποστάξεως

3.2.2. Μονόξινου άνθρακικού νάτριο (NaHCO₃) (άναλυτικό άντιδραστήριο)

3.2.3. Άραιό ύδροχλωρικό όξύ (HCl) (20 ml πυκνό ύδροχλωρικό όξύ (άναλυτικό άντιδραστήριο) άραιωμένο με νερό μέχρι 1 000 ml).

3.2.4. Μεθανόλη (άναλυτικό άντιδραστήριο), πρόσφατης άποστάξεως, φυλαγμένη σε γυάλινη φιάλη.

3.2.5. Πορφυρούν θρωμοκρεσόλης 0,1 g σε 100 ml μεθανόλης

3.2.6. Κατακρημνιστικό άντιδραστήριο: μίγμα 2 όγκων του διαλύματος Α και 1 όγκου του διαλύματος Β. Τό μίγμα διατηρείται σε φιάλη από σκούρο καστανό γυαλί και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι μία έβδομάδα μετά τήν παρασκευή του.

3.2.6.1. Διάλυμα Α

Διαλύουμε 1,7 g βασικό νιτρικό βισμούθιο (BiONO₃·H₂O) (άναλυτικό άντιδραστήριο) σε 20 ml παγόμορφο όξεο όξύ και συμπληρώνουμε με νερό ός τά 100 ml. Διαλύουμε έπειτα 65 g ύαλοόχου κάλιο (άναλυτικό άντιδραστήριο) σε 200 ml νερό. Άναμειγνύουμε τά δύο αυτά διαλύματα σε όγκομετρική φιάλη των 1 000 ml, προσθέτουμε 200 ml παγόμορφο όξεο όξύ (3.2.7) και συμπληρώνουμε με νερό ός τά 1 000 ml.

3.2.6.2. Διάλυμα Β

Διαλύουμε 290 g χλωριούχου βάριο (BaCl₂·2H₂O) (άναλυτικό άντιδραστήριο) σε 1 000 ml νερό.

3.2.7. Παγόμορφο όξεο όξύ 99-100 % (χαμηλότερες συγκεντρώσεις δεν είναι κατάλληλες).

3.2.8. Διάλυμα τρυγικού άμμωνίου: άναμειγνύουμε 12,4 g τρυγικό όξύ (άναλυτικό άντιδραστήριο) και 12,4 ml ύδατικό διάλυμα άμμωνίας (άναλυτικό άντιδραστήριο) (d = 0,910 g/ml) και συμπληρώνουμε με νερό ός τά 1 000 ml (ή χρησιμοποιούμε ίσοόναμη ποσότητα τρυγικού άμμωνίου (άναλυτικό άντιδραστήριο)).

3.2.9. Διάλυμα άμμωνίας: άραιώνουμε 40 ml άμμωνίας (άναλυτικό άντιδραστήριο) (d = 0,910 g/ml) με νερό ός τά 1 000 ml.

3.2.10. Όξεοκός ρυθμιστικό διάλυμα: διαλύουμε 40 g στερεό ύδροξείδιο του νατρίου (άναλυτικό άντιδραστήριο) σε 500 ml νερό σε κοπή βρασμού και τό αφήνουμε να κρυώσει. Προσθέτουμε 120 ml παγόμορφο όξεο όξύ (3.2.7). Άναμειγνύουμε καλά, αφήνουμε να κρυώσει και μεταφέρουμε σε όγκομετρική φιάλη 1 000 ml-συμπληρώνουμε ός τά 1 000 ml με νερό.

3.2.11. Διάλυμα διειδοκαρβαμικής πυρρολιδίνης (καρβαμικό διάλυμα): διαλύουμε 103 mg μονοάτριο διειδοκαρβαμικής πυρρολιδίνης (C₅H₈NNaS₂H₂O) σε περίπου 500 ml νερό, προσθέτουμε 10 ml π-αμιλική άλκοόλη (άναλυτικό άντιδραστήριο) και 0,5 g NaHCO₃ (άναλυτικό άντιδραστήριο) και συμπληρώνουμε με νερό ός τά 1 000 ml.

3.2.12. Διάλυμα θεικού χαλκού (για τήν τιτλοδότηση του 3.2.11).

Πυκνό διάλυμα

Διαλύουμε 1 249 g θεικού χαλκού (άναλυτικό άντιδραστήριο) CuSO₄·5H₂O σε 50 ml 0,5 M θεικού όξος και συμπληρώνουμε με νερό ός τά 1 000 ml.

Πρότυπο διάλυμα

Άναμειγνύουμε 50 ml πυκνό διάλυμα και 10 ml 0,5 M H₂SO₄ και συμπληρώνουμε με νερό ός τά 1 000 ml.

3.2.13. Χλωριούχου νάτριο (άναλυτικό άντιδραστήριο).

3.2.14. Συσκευή εκχύλισης των τασιενεργών ουσιών (βλ. σχήμα 5).

Η διάμετρος του δίσκου από έσφυρσιμο γυαλί πρέπει να είναι ίδια με τήν έσωτερική διάμετρο του κυλίνδρου.

3.2.15. Διαχωριστική χοάνη 250 ml.

3.2.16. Μαγνητικός άναδευτήρας με μαγνήτη 25-30 mm.

3.2.17. Κάψα διηθήσεως Gooch, με διάμετρο της διάτρητης βάσεως 25 mm, τύπου G 4.

3.2.18. Κυκλικά φίλτρα από ίνες ύαλοβάμβακα· διάμετρος φίλτρου 27 mm, διάμετρος ίνων 0,5-1,5 μm.

3.2.19. Δύο φιάλες κενού με στέλεχος και έλαστικό περιαίλιμο, 500 ml και 250 ml άντιστοιχώς.

3.2.20. Ποτενσιόμετρο έγγραφης έφοδιασμένο με ένδεικτικό ήλεκτρόδιο από στυλινό λευκόχρυσό και ήλεκτρόδιο άναφοράς καλομέλανος ή άργύρου/χλωριούχου άργύρου, που να έπιτρέπει κλίμακα μετρήσεως 250 mV, και με αυτόματη προοείδα χωρητικότητας 20-25 μf, ή χειροκίνητη διάταξη.

3.3. Διαδικασία

3.3.1. Σχηματισμός και διαχωρισμός της τασιενεργού ούσιας

Διηθούμε τό ύδατικό δείγμα μέσα από χάρτινο ήθμο ποιοτικής ανάλυσεως. Πετούμε τά πρώτα 100 ml του διηθίματος.

Θέτουμε στη συσκευή εκχύλισης, που τήν έχουμε προηγουμένως ξεπλύνει με όξεο αιώλυεστρα, μετρημένη ποσότητα του δείγματος, που να περιέχει από 250-800 μg μη ίονικής τασιενεργού ούσιας.

Γιά καλύτερο διαχωρισμό, προσθέτουμε 100 g χλωριούχου νάτριο και 5 g μονόξινου άνθρακικού νάτριο.

Αν ο όγκος του δείγματος ξεπερνά τα 500 ml, προσθέτουμε τα άλατα αυτά στη συσκευή διαχωρισμού υπό στερεά μορφή και τα διαλύουμε διατεταγμένα άνω ή κάτω στη συσκευή

Αν χρησιμοποιούμε δείγμα μικρότερου όγκου, διαλύουμε τα άλατα σε 400 ml νερό και έπειτα τα προσθέτουμε στη συσκευή εκχύλισης

Προσθέτουμε νερό ώσπου η στάθμη να φτάσει τον πάνω κρουνό.

Προσθέτουμε με προσοχή 100 ml οξέικο αιθυλεστέρα στην επιφάνεια της υδατικής φάσεως. Γεμίζουμε την πλευστική φιάλη της εισόδου του αερίου (άξωτο ή αέρα) ως τα δύο τρίτα με οξέικο αιθυλεστέρα.

Διοχετεύουμε στη συσκευή αέριο με ρυθμό ροής 30-60 l/h· συνιστάται η χρήση στροφομέτρου. Ο ρυθμός του αερισμού πρέπει να αυξάνεται στην άρχη προσδευτικά. Η παροχή του αερίου ρυθμίζεται με τέτοιο τρόπο ώστε οι φάσεις να μένουν καλά χωρισμένες, ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η ανάμειξη των δύο φάσεων και η διάλυση του οξέικο αιθυλεστέρα στο νερό. Διακόπτουμε την παροχή του αερίου έπειτα από πέντε λεπτά.

Αν ο όγκος της οργανικής φάσεως μειώνεται κατά περισσότερο από 20 % λόγω διαλύσεως στο νερό, επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία μειώνοντας την παροχή του αερίου.

Χύνουμε την οργανική φάση σε διαχωριστική χοάνη. Ξαναχύνουμε στη συσκευή εκχύλισης το νερό που προέρχεται από την υδατική φάση και που ενδεχομένως βρίσκειται στη διαχωριστική χοάνη· δεν πρέπει να υπάρχουν περισσότερα από μερικά ml. Διηθούμε τη φάση του οξέικο αιθυλεστέρα μέσα από στεγνό χάρτινο ήμβο ποιοτικής ανάλυσεως σε ποτήρι θρασμού των 250 ml.

Χύνουμε πάλι 100 ml οξέικο αιθυλεστέρα στη συσκευή εκχύλισεως και διοχετεύουμε μέσα της άνω ή κάτω επί πέντε λεπτά. Παραχετεύουμε την οργανική φάση στη διαχωριστική χοάνη που χρησιμοποιήθηκε για τον πρώτο διαχωρισμό, πετοίμε την υδατική φάση στη διαχωριστική χοάνη από τον ίδιο ήμβο. Ξεπλύνουμε τη διαχωριστική χοάνη και τον ήμβο με 20 ml περίπου οξέικο αιθυλεστέρα. Έξατμίζουμε το εκχύλισμα του οξέικο αιθυλεστέρα σε υδρόλουτρο (εστία) μέχρι να αποξηρανθεί τελείως κατευθύνοντας ελαφρό ρεύμα αέρος προς την επιφάνεια του διαλύματος για να επιταχυνθεί η ξάτμιση.

3.3.2. Κατακρήμνιση και διήθηση

Διαλύουμε το ξηρό υπόλειμμα που προέκυψε από το σημείο 3.3.1 σε 5 ml μεθανόλης προσθέτουμε 40 ml νερό και 0,5 ml άραιό υδροχλωρικό οξύ (3.2.3) και αναμειγνύουμε το μίγμα με μαγνητικό αναδευτήρα.

Προσθέτουμε στο διάλυμα αυτό 30 ml κατακρήμνιστικό αντιδραστήριο (3.2.6) με όγκομετρικό κύλινδρο. Το ίζημα σχηματίζεται με ανάδευση. Αφού αναδείσουμε επί δέκα λεπτά, αφήνουμε το μίγμα ακίνητο τουλάχιστον λεπτά.

Διηθούμε το μίγμα σε κύψα διηθήσεως Gooch, της οποίας η δόση καλύπτεται με φίλτρο από υαλοβάμβακα. Πλένουμε έπειτα το φίλτρο, υπό ελαφρή αναρροφητική υποπίεση, με 2 ml περίπου παγόμορφο οξέικο οξύ. Έπειτα πλένουμε καλά το ποτήρι, τη μαγνητική ράβδο και την κύψα με παγόμορφο οξέικο οξύ (40-50 ml περίπου). Δεν είναι ανάγκη να μεταφερθεί ποσοτικά στο φίλτρο το ίζημα που έχει προσκολληθεί στα τοιχώματα του ποτηριού, γιατί το διάλυμα του ίζηματος που προορίζεται για την τιτλοδότηση θα ξαναχυθεί στο ποτήρι, και το ίζημα που απέμεινε θα ξαναδιαλυθεί.

3.3.3. Διάλυση του ίζματος

Διαλύουμε το ίζημα στη διηθητική κύψα προσθέτοντας εν θερμώ (περίπου 353 K (80 °C)) διάλυμα τρυγικού αμμωνίου (3.2.8) σε τρία κλάσματα των 10 ml. Αφήνουμε κάθε κλάσμα ακίνητο για λίγα λεπτά μέσα στην κύψα προτού το διηθήσουμε στη φιάλη.

Χύνουμε το περιεχόμενο της φιάλης στο ποτήρι όπου έγινε η κατακρήμνιση. Ξεπλύνουμε τα τοιχώματα του ποτηριού με 20 ml διάλυμα τρυγικού αμμωνίου για να διαλυθεί το υπόλοιπο ίζημα.

Πλένουμε επιμελώς την κύψα, το στέλεχος και τη φιάλη με 150-200 ml νερό, το οποίο και ξαναχύνουμε στο ποτήρι που χρησιμοποιήθηκε για την κατακρήμνιση.

3.3.4. Τιτλοδότηση

Αναδεύουμε το διάλυμα με μαγνητικό αναδευτήρα (3.2.16), προσθέτουμε μερικές σταγόνες πυροφωροθωμωκρεσόλης (3.2.5) και προσθέτουμε το άραιό διάλυμα της αμμωνίας (3.2.9) ώσπου να προκύψει χρώμα διωλέτι (το διάλυμα είναι ελαφρά όξινο λόγω του οξέικο οξέος που απέμεινε από το ξέπλυμα).

Προσθέτουμε έπειτα 10 ml οξέικο ρυθμιστικό διάλυμα (3.2.18), συθίζουμε τα ηλεκτρόδια στο διάλυμα και τιτλοδοτούμε ποτενομετρικά με το καρβαμικό διάλυμα ως πρότυπο (3.2.11), κατά την τιτλοδότηση, το ρόμφος της προχοίδας πρέπει να είναι μέσα στο διάλυμα. Η ταχύτητα της τιτλοδότησεως δεν πρέπει να ξεπερνά τα 2 ml/min.

Το σημείο ισοδυναμίας είναι η τομή των εφαπτομένων των δύο τμημάτων της καμπύλης του δυναμικού. Σε μερικές περιπτώσεις θα διαπιστωθεί ότι η καμπή της καμπύλης του δυναμικού πλαταίνει, πράγμα που θεωρείται με τον επιμελή καθαρισμό του ηλεκτροδίου λευκοχρόσου (γυάλισμα με σμυριδόχαρτο).

3.3.5. Λευκή δοσομετρία

Ταυτόχρονα, κάνουμε μία λευκή δοσομετρία, επαναλαμβάνοντας ολόκληρη τη διαδικασία, με 5 ml μεθανόλη και 40 ml νερό, σύμφωνα με τις οδηγίες του σημείου 3.3.2. Η λευκή δοσομετρία πρέπει να μένει κατώτερη από 1 ml· άλλως είναι υποστητή η καθαρότητα των αντιδραστηρίων (3.2.3, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10), και ιδιαίτερα η περιεκτικότητά τους σε βαριά μέταλλα, και πρέπει να αντικατασταθούν. Στον υπολογισμό των αποτελεσμάτων πρέπει να ληφθεί υπόψη η λευκή δοσομετρία.

3.3.6. Έλεγχος του συντελεστή του καρβαμικού διαλύματος

Υπολογίζουμε καθημερινά τον συντελεστή που αντίστοιχεί στο καρβαμικό διάλυμα πριν τη χρησιμοποίησή του. Για το σκοπό αυτόν, δοσομετρούμε 10 ml από το πρότυπο διάλυμα δευτικού χάλκου (3.2.12) με το καρβαμικό διάλυμα, αφού προσθέσουμε 100 ml νερό και 10 ml οξέικο ρυθμιστικό διάλυμα (3.2.10). Αν η χρησιμοποιουμένη ποσότητα είναι «a» ml, ο συντελεστής f καθορίζεται ως εξής:

$$f = \frac{10}{a}$$

και όλα τα αποτελέσματα των δοσομετριών πολλαπλασιάζονται με αυτόν τον συντελεστή.

3.4. Υπολογισμός των αποτελεσμάτων

Κάθε μη ιονική ταισενεργός ουσία έχει τον δικό της συντελεστή, ανάλογα με τη σύνθεσή της. Ιδίας ανάλογα με το μήκος της αλυσίδας των αλκενοξειδίων. Οι συγκεντρώσεις των μη ιονικών ταισενεργών ουσιών εκφράζονται σε σχέση με μία ουσία αναφοράς, μία εννεύλοφαινόλη με 10 μονάδες αιθυλενοξειδίου (NP 10), για την οποία ο συντελεστής μετατροπής ισούται με 0,054.

Η ποσότητα της ταισενεργού ουσίας που περιέχει το δείγμα εκφράζεται με τη θοήθεια αυτού του συντελεστή, ως εξής:

$$(b-c) \cdot f \cdot 0,054 = \text{mg μη ιονικής ταισενεργού ουσίας υπό μορφή mg ισοδυνάμου NP 10}$$

όπου:


b = όγκος του καρβαμικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε για το δείγμα (ml),

c = όγκος του καρβαμικού διαλύματος που χρησιμοποιήθηκε για τη λευκή δοσομετρία (ml),


f = συντελεστής του καρβαμικού διαλύματος.

3.5. Έκφραση των αποτελεσμάτων

Τα αποτελέσματα εκφράζονται σε mg/l υπό μορφή ισοδυνάμου NP 10 με ακρίβεια 0,1 mg.




Σχήμα 2



Σχήμα 3


Υπολογισμός της βιοδιασπομότητας — Δυναμική δοκιμή προσομοίωσης



Σχήμα 4


Θερμανόμενη στήλη άντλησης

(Διαστάσεις σε mm)



Σχήμα 5

Συσκευή εκχύλισης τασιενεργών ουσιών
(Διαστάσεις σε mm)



Άρθρο 8.

Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Από την ίδια ημερομηνία καταργείται το Π.Δ. 446/83 καθώς και κάθε άλλη διατάξη που αντίκειται σ' αυτήν.

Ο Πρόεδρος

ΣΤ. ΧΑΪΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΟΣ

Ο Γραμματέας κ.α.α.

ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΣΟΥΛΗ

Τα Μέλη

Ζωή Ξανθάκη-Βαρλά, Π. Κώττης, Ευάγγ. Τσιγαρίδας,

Διον. Φραγκάτος, Αδ. Κουτίνας.

Εγκρίνουμε την παραπάνω απόφαση του Ανωτάτου Χημικού Συμβουλίου καθώς και τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ορίζουμε ότι θα αρχίσει η ισχύς της από την ημέρα που θα δημοσιευθεί.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 27 Μαΐου 1986

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΒΟΛΑΣ

